

燃烧度計測装置A系の使用済燃料挿入ガイド片側及び固定用ボルトの交換

交換部分

主な変更の内容

使用済燃料挿入口

使用済燃料挿入ガイド
の片側を交換

使用済燃料挿入ガイド
の片側を交換

使用済燃料
挿入ガイド

固定用ボルト
を交換

詳細

北

燃烧度計測装置 A 系

使用済燃料挿入ガイド

燃烧度計測装置 A 系
の使用済燃料挿入ガ
イドの片側及び固定
用ボルトを新品に交
換する。

